






ivideon

Quick Start Guide

Ivideon Star



English

1 Package list

The camera kit includes:

1. Camera
2. DC 5V, 1A Power Supply
3. Power Cable (USB type-C - USB)
4. Ceiling Mount
5. Set of Dowels and Screws
6. Quick Start Guide

2 Main symbols

1. Lens
2. IR illuminator
3. Built-in microphone
4. Camera status indicator
5. Camera body
6. Built-in speaker
7. Power connector
8. Camera mounting base

3 Mounting Options

3.1 Ceiling or Wall Mounting

Secure the mounting bracket to the wall or ceiling using wall plugs and screws. Attach the camera to the bracket.

3.2 Desktop Mounting

Place the camera on a flat horizontal surface (e.g., a table) with the base down. Ensure the camera is stable.

4 Connecting the camera using a mobile application

1. Install the «Ivideon Video Surveillance» app on your smartphone. It is available in the app stores: Google Play, AppStore and AppGallery. A link to the app may be found by scanning the QR code in this quick start guide or on the camera's package.
2. Open the app and sign in using the login and password for your account in the personal dashboard. If you don't have an account yet, create one.
3. In the app, go to the «Menu» tab and tap «Connect device.»
4. Tap «Scan QR code» in the app and scan the QR code on the camera's label.
5. Select an available Wi-Fi network from the list, enter the Wi-Fi password, and tap «Continue.»
6. Connect the camera to power. Wait until the camera's indicator light starts blinking, then tap «Next.»
7. Point the camera's lens at the QR code displayed on your smartphone screen to scan it. Then tap «Next.»
8. The camera's status indicator will change color. After a short while, the camera will connect to the network.
9. Enter a name for your camera and tap «Go to Live View.»
10. On the next step, you can subscribe to a tariff plan for your camera. Tap «Set Up Camera» and follow the on-screen instructions.

5 Reset the Camera to Factory Defaults

1. Disconnect power from the camera.
2. Carefully lift the lens upward to access the Reset button.
3. Using a paperclip or another thin object, press and hold the Reset button, and—while keeping it pressed—apply power to the camera.
4. Hold the button for 10–20 seconds, then release it.
5. Wait for the device to fully reboot – the reset process is now complete.

6. Installing a Memory Card (Memory card not included)

1. Disconnect power from the camera.
2. Carefully lift the lens upward to access the memory card slot.
3. Insert a microSD card until it clicks into place (ensure it is securely seated).
4. Power on the camera and wait for it to fully boot up.
5. Once connected to the system, verify that local recording is active: check for local recordings in the Ivideon interface.

The warranty period is 1 year from the date of purchase.
The estimated service life of the camera is 2 years.

Русский

1 Комплект камеры

Комплект состоит из:

1. Камера
2. Блок питания DC 5V,1A
3. Кабель питания (USB type-C - USB)
4. Монтажная пластина
5. Набор дюбелей и саморезов
6. Краткое руководство пользователя

2 Основные обозначения

1. Объектив
2. ИК-подсветка
3. Встроенный микрофон
4. Индикатор состояния камеры
5. Корпус камеры
6. Встроенный динамик
7. Разъем питания
8. Монтажное основание камеры

3 Способы установки

3.1 Потолочная или настенная установка

Закрепите монтажное крепление на стене или потолке с помощью дюбелей и саморезов. Установите камеру на крепление.

3.2 Настольная установка

Установите камеру на ровную горизонтальную поверхность (например, стол) дном вниз. Убедитесь, что камера стоит устойчиво.

4 Подключение камеры с помощью мобильного телефона

1. Установите приложение «Видеонаблюдение Ivideon» на свой смартфон. Оно доступно в магазинах приложений: Google Play, App Store и RuStore. Ссылка на приложение доступна по QR-коду в данном руководстве пользователя или на упаковке камеры.
2. Откройте приложение и войдите, используя логин и пароль от вашей учётной записи в личном кабинете. Если у вас ещё нет учётной записи, создайте её.
3. В приложении перейдите во вкладку «Меню» и нажмите «Подключить устройство».
4. Нажмите кнопку «Сканировать QR-код» в приложении и отсканируйте QR-код с наклейки на камере.
5. Выберите доступную точку Wi-Fi из списка и введите пароль от сети. Нажмите «Продолжить».
6. Подключите камеру к питанию. Дождитесь, пока индикатор на камере начнёт мигать, и нажмите «Далее».
7. Наведите объектив камеры на QR-код, появившийся на экране смартфона, чтобы отсканировать его. Затем нажмите «Далее».
8. Индикатор состояния камеры изменит цвет. Через некоторое время камера подключится к сети.
9. Придумайте название для камеры и нажмите «Перейти к живому видео».
10. На следующем шаге вы можете подключить тарифный план для вашей камеры. Нажмите кнопку «Настроить камеру» и следуйте инструкциям на экране.

5 Сброс камеры к заводским настройкам

1. Отключите питание камеры.
2. Аккуратно поднимите объектив вверх, чтобы получить доступ к кнопке сброса (Reset).
3. С помощью скрепки или другого тонкого предмета зажмите кнопку Reset и, не отпуская её, подайте питание на камеру.
4. Удерживайте кнопку в течение 10–20 секунд, затем отпустите.
5. Дождитесь полной перезагрузки устройства – процесс сброса завершен.

6 Установка карты памяти (карта памяти в комплект не входит)

1. Отключите питание камеры.
2. Аккуратно поднимите объектив вверх, чтобы получить доступ к слоту для карты памяти.
3. Вставьте microSD-карту до щелчка (обеспечьте плотную фиксацию).
4. Включите камеру и дождитесь её полной загрузки.
5. После подключения к системе убедитесь, что запись на карту активна: проверьте наличие локальных записей в облаке Ivideon.

Гарантийный срок составляет 1 год с даты продажи.
Расчётный срок службы устройства – 2 года.

Deutsch

1 Lieferumfang der Kamera

Der Lieferumfang umfasst:

1. Kamera
2. Netzteil DC 5 V, 1 A
3. Stromkabel (USB Type-C – USB)
4. Montageplatte
5. Dübel- und Schraubenset
6. Kurzanleitung

2 Grundlegende Bezeichnungen

1. Objektiv
2. Infrarot-Beleuchtung
3. Integriertes Mikrophon
4. Statusanzeige (LED) der Kamera
5. Kameragehäuse
6. Integrierter Lautsprecher
7. Stromanschluss
8. Montagefuß der Kamera

3 Montagemöglichkeiten

3.1 Decken- oder Wandmontage

Befestigen Sie die Kamera mit der Unterseite nach unten auf eine ebene Fläche (z. B. einen Tisch). Vergewissern Sie sich, dass die Kamera standsicher positioniert ist.

3.2 Tischmontage

Stellen Sie die Kamera mit der Unterseite nach unten auf eine ebene Fläche (z. B. einen Tisch). Vergewissern Sie sich, dass die Kamera standsicher positioniert ist.

4 Verbinden der Kamera mit der mobilen App

1. Installieren Sie die App „Ivideon Videoüberwachung“ auf Ihr Smartphone. Sie ist in den App-Stores verfügbar: Google Play, App Store und RuStore. Den Link zur App finden Sie über den QR-Code in dieser Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung der Kamera.
2. Öffnen Sie die App und melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort Ihres Kontos im Kundenportal an. Falls Sie noch kein Konto besitzen, erstellen Sie bitte eines.
3. Gehen Sie in der App zum Menü und wählen Sie „Gerät hinzufügen“.
4. Klicken Sie in der App auf „QR-Code scannen“ und scannen Sie den QR-Code auf dem Aufkleber der Kamera.
5. Wählen Sie aus der Liste ein verfügbares WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das entsprechende Passwort ein. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.
6. Schließen Sie die Kamera an die Stromversorgung an. Warten Sie, bis die Status-LED an der Kamera zu blinken beginnt, und klicken Sie dann auf „Weiter“.
7. Richten Sie das Kameraobjektiv auf den QR-Code, der auf dem Bildschirm Ihres Smartphones angezeigt wird, um ihn zu scannen. Danach klicken Sie auf „Weiter“.
8. Die Status-LED der Kamera ändert ihre Farbe. Nach kurzer Zeit stellt die Kamera eine Verbindung zum Netzwerk her.
9. Geben Sie der Kamera einen Namen und klicken Sie auf „Zum Live-Video wechseln“.
10. Im nächsten Schritt können Sie einen Tarif für Ihre Kamera aktivieren. Klicken Sie auf „Kamera einrichten“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

5 Rücksetzen der Kamera auf Werkseinstellungen

1. Trennen Sie die Kamera von der Stromversorgung.
2. Heben Sie das Objektiv vorsichtig nach oben, um Zugang zur Reset-Taste zu erhalten.
3. Drücken Sie mit einer Büroklammer oder einem anderen dünnen Gegenstand die Reset-Taste und schalten Sie – ohne die Taste loszulassen – die Stromversorgung der Kamera ein.
4. Halten Sie die Taste 10–20 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los.
5. Warten Sie, bis das Gerät vollständig neu gestartet ist – der Rücksetzvorgang ist damit abgeschlossen.

6 Speicherarteninstallation (Speicherkarte im Lieferumfang nicht enthalten)

1. Trennen Sie die Kamera vom Stromnetz.
2. Heben Sie das Objektiv vorsichtig nach oben an, um Zugang zum Speicherartensteckplatz zu erhalten.
3. Stecken Sie die microSD-Karte bis zum Einrasten ein (achten Sie auf einen festen Sitz).
4. Schalten Sie die Kamera ein und warten Sie, bis sie vollständig hochgefahren ist.
5. Stellen Sie nach der Verbindung mit dem System sicher, dass die Aufzeichnung auf die Speicherkarte aktiviert ist: Prüfen Sie im Ivideon-Cloud-Konto, ob lokale Aufnahmen vorhanden sind.

Die Garanzzeit ab dem Zeitpunkt des Verkaufs an den Käufer beträgt 1 Jahr.
Die Nutzungsdauer der Kamera beträgt 2 Jahre.

Espanol

1 Kit de la cámara

El kit incluye:

1. Cámara
2. Fuente de alimentación CC 5 V, 1 A
3. Cable de alimentación (USB Type-C – USB)
4. Placa de montaje
5. Juego de tacos y tornillos
6. Guía rápida del usuario

2 Denominaciones básicas/Lente

1. Lente
2. Iluminación infrarroja (IR)
3. Micrófono integrado
4. Indicador de estado de la cámara
5. Carcasa de la cámara
6. Altavoz integrado
7. Conector de alimentación
8. Base de montaje de la cámara

3 Modos de instalación

3.1 Instalación en techo o en pared

Fije la placa de montaje a la pared o al techo utilizando tacos y tornillos autorroscantes. Coloque la cámara sobre la placa de montaje.

3.2 Instalación sobre superficie plana (de escritorio)

Coloque la cámara sobre una superficie horizontal plana (por ejemplo, una mesa) con la base hacia abajo. Asegúrese de que la cámara quede estable.

4 Conexión de la cámara con la aplicación móvil

1. Instale la aplicación «Videovigilancia Ivideon» en su smartphone. Está disponible en las tiendas de aplicaciones: Google Play, App Store y RuStore. El enlace a la aplicación se encuentra en el código QR incluido en esta guía de usuario o en la caja de la cámara.
2. Abra la aplicación e inicie sesión utilizando el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta del panel de control. Si aún no dispone de una cuenta, créela.
3. Dentro de la aplicación, vaya a la pestaña «Menú» y pulse «Conectar dispositivo».
4. Pulse el botón «Escanear código QR» en la aplicación y escanee el código QR ubicado en la etiqueta de la cámara.
5. Seleccione una red Wi-Fi disponible de la lista e introduzca la contraseña de la red. Pulse «Continuar».
6. Conecte la cámara a la alimentación eléctrica. Espere hasta que el indicador luminoso de la cámara comience a parpadear y pulse «Siguiente».
7. Apunte el objetivo de la cámara al código QR que aparece en la pantalla de su smartphone para escanearlo. A continuación, pulse «Siguiente».
8. El indicador de estado de la cámara cambiará de color. Transcurrido un breve tiempo, la cámara se conectará a la red.
9. Asigne un nombre a la cámara y pulse «Ir al video en directo».
10. En el siguiente paso podrá vincular un plan tarifario a su cámara. Pulse el botón «Configurar cámara» y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

5 Restablecimiento de la cámara a la configuración de fábrica

1. Desconecte la cámara de la alimentación eléctrica.
2. Levante cuidadosamente el objetivo hacia arriba para acceder al botón de restablecimiento (Reset).
3. Con una grapadora (clip) u otro objeto fino, mantenga pulsado el botón Reset y, sin saltarlo, vuelva a conectar la alimentación de la cámara.
4. Mantenga pulsado el botón durante 10–20 segundos y luego suéltelo.
5. Espere a que el dispositivo se reinicie por completo; el proceso de restablecimiento habrá finalizado.

6 Instalación de la tarjeta de memoria (la tarjeta de memoria no está incluida)

1. Desconecte la cámara de la alimentación eléctrica.
2. Levante cuidadosamente el objetivo hacia arriba para acceder a la ranura de la tarjeta de memoria.
3. Inserte la tarjeta microSD hasta que encaje con un clic (asegúrese de que quede bien fijada).
4. Encienda la cámara y espere a que se inicie completamente.
5. Una vez conectada al sistema, verifique que la grabación en la tarjeta esté activa: compruebe la presencia de grabaciones locales en la interfaz de Ivideon.

El periodo de garantía es de 1 año a partir de la fecha de venta.
La vida útil estimada del dispositivo es de 2 años.

Расширенная гарантия - 24 месяца*



Как получить:

1. Впишите дату получения товара в поле выше.
2. Сфотографируйте камеру вместе с инструкцией и датой получения.
3. Оставьте отзыв о товаре на маркетплейсе и добавьте фото.

Готово! Ваша расширенная гарантия активирована.

Есть вопросы? Наша техподдержка всегда на связи и готова помочь!

support@ivideon.com

*расширенная гарантия доступна при покупке оборудования в официальных магазинах ООО «Мобильные Видеорешения» (ИНН 7724833987) на маркетплейсах Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет. Подробнее об условиях расширенной гарантии на сайте <https://store.ivideon.com/extended-warranty/>

