

nobelic

По вопросам настройки и работы с камерой
обращайтесь в службу технической
поддержки по адресу
service@nobelic.com

Подробности можно найти на сайте
www.nobelic.com/rus/

nobelic

Купольная камера с фиксированным
объективом

**Краткое руководство
пользователя
NBLC-2431F-ASDV2**



POWERED BY
ivideon

Поздравляем с удачной покупкой!

Давайте настроим вашу
новую камеру.

Комплект поставки	4
Устройство камеры	5
Технические характеристики	7
Требования по технике безопасности	7
Установка камеры	9
Установка гермоввода	15
Подготовка к работе	16
Использование облачного архива	17
Гарантийный талон	18

Комплект поставки



Камера Nobelic
NBLC-2431F-ASDV2



Краткое
руководство
пользователя



Комплект
саморезов
и дюбелей



Трафарет



Ключ TORX



Гермоввод

* Производитель может менять комплектность оборудования и внешний вид в одностороннем порядке.
Блок питания в комплектацию не входит и приобретается отдельно.

Внешний вид и устройство камеры



- ① корпус камеры (монтажное основание)
- ② вертикальное крепление объектива
- ③ корпус объектива
- ④ ИК-подсветка до 30м
- ⑤ объектив
- ⑥ защитная крышка
- ⑦ купол камеры
- ⑧ страховочный трос купола камеры
- ⑨ Комбинированный кабель камеры включающий в себя:
- ⑩ кабель питания 12V DC
- ⑪ кабель с поддержкой аудио
- ⑫ кабель с тревожным входом/выходом
- ⑬ сетевой кабель с поддержкой PoE
- ⑭ слот для карты MicroSD (поддерживается до 256 ГБ)
- ⑮ кнопка перезагрузки и сброса настроек RESET

ПРИМЕЧАНИЕ

Удерживайте кнопку RESET 10 секунд во время включения или перезагрузки камеры, чтобы восстановить настройки по умолчанию, в том числе имя пользователя, пароль, IP-адрес, и номер порта, и т.д.

Технические характеристики

- Видео: 25 к/сек @2688P (2688x1520)
- Матрица: 4 Мпикс, 1/3" КМОП
- Фокусное расстояние: 2.8 мм
- Угол обзора: 114° (горизонтальный)
- Инфракрасная подсветка до 30 м
- Просмотр видео на Android, iOS, Windows, macOS, Linux
- Детекция движения
- Питание: 12В пост. тока, PoE (802.3af Class 3)
- Карта памяти: поддерживается MicroSD до 256 ГБ (Не входит в комплектацию, приобретается отдельно)
- Рабочие температуры: от -40°C до +60°C
- Габариты: Ø111 × 82,4 мм
- Вес: 610 гр. (820 гр. с упаковкой)

Требования по технике безопасности

- 1 Убедитесь в исправности и правильности подбора блока питания для камеры. Источник питания должен иметь

сертификат безопасности. Выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать характеристикам камеры, указанным на коробке.

- 2 Следуйте требованиям и рекомендациям, изложенным в инструкции.
- 3 Исключите прямое попадание солнечных лучей или других ярких источников света в объектив камеры.
- 4 Не помещайте камеру в воду и любую другую жидкость.
- 5 Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- 6 При обнаружении неисправности в изделии

не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию.

- 7** При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- 8** Избегайте установки оборудования вблизи работающего кондиционера для исключения возможности конденсирования влаги на корпусе камеры.
- 9** Не устанавливайте камеру в помещениях с высокой температурой более +60°C, обращайте внимание на вентиляцию.

Установка камеры

ПОТОЛОЧНАЯ УСТАНОВКА

Смотрите иллюстрации к инструкции на стр.13 и 14. Номера иллюстраций совпадают с пунктами инструкции.

ПРИМЕЧАНИЕ

Заранее, до установки камеры: Проложите кабели для камеры: во внутренней части потолка или выведите кабель от камеры через боковое отверстие монтажного основания камеры (смотрите стр. 14 пункт А).

Если Вы проложили кабели внутри потолка, то перед монтажом камеры к потолку, соедините соответствующие кабели: сетевой кабель, кабель питания, кабель с аудио-интерфейсом, кабель с тревожным входом\выходом. (смотрите стр. 14 пункт А).

- 1** В соответствии с трафаретом крепления, просверлите в потолке отверстия для саморезов и кабеля
- 2** Ослабьте винты на защитном куполе камеры и удалите его.
- 3** Установите дюбели в отверстия для саморезов.
- 4** Непосредственно перед установкой

камеры, подсоедините соответствующие кабели (сетевой, питания, аудио/тревожный) Совместите монтажное основание камеры с шаблоном крепления и закрепите его на потолке или иной поверхности с помощью прилагаемых саморезов.

- 5** Закрепите камеру на потолке с помощью прилагаемых саморезов.
- 6** Включите камеру, подключите её к ноутбуку или другому устройству отображения или же подключите к облачному архиву Ivideon. Просмотрите изображение с камеры и настройте угол наблюдения, выполнив следующие шаги.
- 7** С помощью крестообразной отвертки ослабьте винты для фиксации угла наклона объектива камеры, которые находятся справа и слева на вертикальном креплении объектива.
- 8** Поворачивайте защитный кожух объектива для регулировки угла поворота камеры




[0° ~ 355°], так же отрегулируйте угол наклона [0° ~ 75°] и вращения камеры [0° ~ 355°] до получения корректной зоны отображения.

- 9** Затяните винты фиксации угла наблюдения камеры.
- 10** Установите защитный купол камеры и затяните винты.
- 11** Снимите защитную пленку с купола для завершения установки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не снимайте защитную пленку до окончания установки.


Не дотрагивайтесь руками до внутренней поверхности купола.



Установка гермоввода

Если камера установлена на улице, Вы можете установить гермовод на сетевой кабель после завершения установки камеры.

- 1** Если сетевой кабель уже использовался, то снимите коннектор.
- 2** Проложите сетевой кабель в следующей последовательности: фиксирующая гайка, водонепроницаемое кольцо и тело гермоввода.
- 3** Вставьте водонепроницаемое кольцо в тело гермоввода.
- 4** Установите коннектор на сетевой кабель.
- 5** Зафиксируйте О-кольцо на сетевом интерфейсе камеры и вставьте в него сетевой кабель.
- 6** Соедините сетевой интерфейс камеры с гермоводом и затяните фиксирующую гайку по часовой стрелке.



Подготовка к работе

- 1** Закрепите камеру на потолке или другой поверхности.
- 2** Подключите камеру с помощью сетевого источника питания или кабеля Ethernet (используя технологию PoE).
- 3** Если у вас еще нет аккаунта Ivideon, зарегистрируйтесь на сайте www.ivideon.com, нажав на кнопку «Регистрация».
- 4** Зайдите в ваш личный кабинет Ivideon, нажав на кнопку «Вход» на сайте www.ivideon.com.
- 5** В личном кабинете нажмите на кнопку «Подключить устройство».
- 6** Нажмите на кнопку «Камера с поддержкой Ivideon».

- 7** Следуйте предложенным шагам инструкции по подключению камеры с поддержкой Ivideon.
- 8** Готово! Вы успешно подключили камеру к вашему аккаунту в облаке Ivideon. Теперь вам доступны возможности видеонаблюдения через Интернет. Используйте Ivideon бесплатно или настройте дополнительные платные опции в разделе «Мои услуги».

Использование облачного архива

Облачный архив — это хранение видеозаписей на наших серверах в зашифрованном виде. Видео записывается в облако при наличии подключения к Интернету, если сработали датчики движения или звука. Доступ к такому видеоархиву возможен даже при поломке или краже оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке зависит от выбранного вами тарифного плана и может составлять от 1 и более дней. Тарифы для бизнеса можно

посмотреть на сайте www.ivideon.com. При необходимости можно хранить видео локально на компьютере, где установлен Ivideon Server, или на SD-карте камеры. При заполнении объема памяти, выделенного под архив, удаляются самые старые записи, а на их место записываются новые.

Гарантийный талон

Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи изделия потребителю и распространяется только на изделия, ввезенные на территорию Российской Федерации официальными импортерами. Срок службы изделия составляет 3 года.

Гарантийный ремонт и Техническое освидетельствование изделия (дефектация) на предмет установления гарантийного случая производятся только в авторизованном сервисном центре ООО «Мобильные

видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя работы по установке, подключению и настройке изделия, а также консультации по эксплуатации. В рамках гарантийного обслуживания ООО «Мобильные видеорешения» на свое усмотрение произведет бесплатный ремонт изделия, либо заменит его на аналогичное или эквивалентное по функциям и надежности изделие.

Транспортировка изделия до места ремонта (замены) осуществляется за счет Покупателя, за исключением случаев, предусмотренных п. 6 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гарантирует совместимость встроенного программного обеспечения при взаимодействии с аппаратными или программными средствами других производителей, если иное не оговорено в прилагаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет ответственности за возможный вред, прямой или косвенно нанесенный людям, домашним животным или любому имуществу, если это произошло в результате использования изделия не по назначению, несоблюдения правил и условий эксплуатации или хранения изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- отсутствует гарантийный талон на изделие; гарантийный талон не заполнен, заполнен не полностью, заполнен неразборчиво или содержит исправления;
- на гарантийном талоне отсутствует печать продавца;
- этикетка на изделии повреждена или отсутствует, серийный номер изделия или его сервисный код изменен, не читается или читается неоднозначно;
- изделие использовалось не по назначению

- или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- изделие получило повреждения из-за подключения к нему дефектного оборудования сторонних фирм;
 - при неисправностях, возникших вследствие нормального износа изделия (полная выработка ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение);
 - изделие вышло из строя по вине Покупателя по причине проникновения в него посторонних предметов, веществ или жидкостей, или в результате удара молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции, иных внешних воздействий и обстоятельств непреодолимой силы;
 - изделие вскрывалось, переделывалось или ремонтировалось не уполномоченными на то лицами или сервисными центрами.
- Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-2431F-ASDV2»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

ДАТА ПРОДАЖИ «.....» 20.... Г.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

(Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.